Anleitung Raumthermostat Oventrop

Die Temperatur lässt sich durch **Berühren der „+“- und „–“-Tasten auf dem Display** einstellen.
Stellen Sie einfach die gewünschte Raumtemperatur ein (z. B. **25,0 °C**).
Das Gerät erkennt dank des integrierten Temperatursensors automatisch, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, und schaltet sich dann selbstständig ab.

Das Zeitprofil der Anlage können Sie bequem über die **Oventrop ClimaCon-App** steuern:

- **Android / Google Play:** Link
- **Apple / App Store:** Link

Android

SCAN ME

Apple

SCAN ME

Um sich per **Bluetooth** zu verbinden, aktivieren Sie bitte Bluetooth auf Ihrem Smartphone und **drücken Sie am Thermostat gleichzeitig die mittlere und rechte Taste**.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie in der App die **Temperatur einstellen**, **individuelle Zeitprogramme erstellen** und das Gerät **konfigurieren**.



Abb. 6: Bedienelemente F 210, F 310

1 „Ein/Aus“ Taste
2 Anzeige Kühlen
3 „-“ Taste, Gewünschte Temperatur verringern
4 Temperaturanzeige
5 Anzeige Heizen
6 „+“ Taste, Gewünschte Temperatur erhöhen
7 Taste „Eco-Modus“
8 Taste „Auto-Modus“